

MAMPARA DE BAÑO PARA DUCHA ENROLLABLE! PRECIO ECONÓMICO!

Envía un email al anunciante: user-106793@AnuncioTIC.com

Messenger: Contacto :

Fecha: Lunes, 11 Noviembre de 2013

475 personas han visto este anuncio

Precio: 285

MAMPARA ENROLLABLE PARA DUCHA! ¿Existe una mampara que pueda enrollarse? ¿Ha visto una cortina que parece una mampara? ¿Se imagina que no sea necesario limpiarla cada vez que la use? Estará escondida enrollada en su cajetín a la espera de serle útil..! Para que sirve? La mampara permite que no salga el agua fuera cuando nos estamos duchando o bañando, pero además esta mampara es ideal por muchas más cosas! Deje que le expliquemos porqué debería comprar una mampara enrollable: -Ideal para pequeños espacios reducidos en nuestro cuarto de baño, ya que no ocupa espacio y queda totalmente recogida. -Ideal porqué NO SE TIENE QUE LIMPIAR. La mampara tiene una goma en la parte del cajón que cuando se recoge escurre el agua dejando nuestra mampara limpia. -Deja espacio para entrar libremente en su bañera/ducha. -Se puede alargar hasta 1





ANUNCIOTIC
UNICO



Limpie con alcohol las paredes donde irá instalado su Roller-Box. Retire el papel protector del cajete y del perfil desde el lado de la pantalla y fíjalo verticalmente a ambos lados de la altura a medir (A y B).

Clean with alcohol the walls where your Roller-Box will go fixed. Take off the protective paper strip of the box and screen profile where also the screen closes and fix them vertically to each side of the box but in diameter (A and B).

Nettoyez avec de l'alcool les parois de la salle de bain où sera installé votre Roller-Box. Retirez la bande protectrice du cajeton et du profil de fermeture de l'écran. Fixez les verticalement de chaque côté de la hauteur de plateau de douche (A et B).



Ten en cuenta la distancia interior entre las dos paredes, corte con una sierra las guías horizontales e introduzcaslas a presión en los soportes superior e inferior del cajete y del perfil.

After having measured the space between the walls, cut the sliding guides with a saw, withdrawing 50 mm, and introduce them into the upper and low holders of the box and screen profile.

Après avoir pris la dimension intérieure entre les deux murs, coupez avec une scie les chevilles latérales à cette dimension moins 50 mm et introduisez les en les glissant dans les supports supérieur et inférieur du cajeton et du profil latéral.



Finalmente, sella las bandas exteriores con silicona y su Roller-Box ya estará lista para su uso.

Seal the exterior borders with silicone and your Roller-Box is ready to be used.

Enfin les bandes extérieures avec de la silicone et votre Roller-Box sera prête à l'usage.

ANUNCIOTIC
UNICO



ANUNCIOTIC
UNICO

www.AnuncioTIC.com